

**Um ein Comand aus einem G-Model W463 in einer C-Klasse W203 zu betreiben bedarf es einer kleinen Änderung in der Kabel- Pinbelegung.**

- 1. Vom SAM (Sicherungsblock), Stecker 26 Pin2 oder Pin3 das Tachosignal abgreifen, und an das Comand an Stecker C2 Pin6 anschliessen.**
- 2. Desweiteren von Stecker C Pin1 auf C2 Pin 9 legen, und Stecker C Pin2 auf Stecker C2 Pin8 legen.**

**Das war´s.**