

## Steckerbelegung Audio 30 APS

### **Stecker A**

Pin 01 GAL an Klemme 6 von C2  
Pin 02 K-Leitung  
Pin 03 Telefon-Mute  
Pin 04 Kl. 30 (Dauerplus)  
Pin 05 Schaltausgang (automatische Antenne)  
Pin 06 Kl. 58d (Licht)  
Pin 07 Kl. 15R (Zündung)  
Pin 08 Kl. 31(Masse)

### **Stecker B**

Pin 01 Lautsprecher hinten rechts +  
Pin 02 Lautsprecher hinten rechts -  
Pin 03 Lautsprecher vorn rechts +  
Pin 04 Lautsprecher vorn rechts -  
Pin 05 Lautsprecher vorn links +  
Pin 06 Lautsprecher vorn links -  
Pin 07 Lautsprecher hinten rechts +  
Pin 08 Lautsprecher hinten rechts -

### **Stecker C**

Pin 01 Innenraum CAN High  
Pin 02 Innenraum CAN Low  
Pin 03 Rückfahrlicht  
Pin 04 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE  
Pin 05 + Versorgung CD-Wechsler  
Pin 06 - Versorgung CD-Wechsler  
Pin 07  
Pin 08  
Pin 09  
Pin 10